



ARTICO 155

DISPLAY REFRIGERATOR - ESPOSITORE REFRIGERATO



MANUALE D'USO - USER MANUAL
italiano / english



MED FOOD srl

ESPOSITORI REFRIGERATI: servizi di noleggio e vendita



ATTENZIONE – leggere il manuale delle istruzioni prima dell'uso

TRASPORTO E INSTALLAZIONE

1. Quando si trasporta il frigorifero va mantenuto in posizione verticale, non va piegato oltre 45° rispetto al pavimento e **NON VA MAI CAPOVOLTO**
2. Non utilizzare nessuna delle parti esterne come punto d'appoggio, ad esempio il condensatore sul retro, la porta o la cerniera
3. Quando si installa il frigorifero e lo si mette in funzione, tutto l'imballo (incluso anche le parti in espanso) devono essere smaltite
4. Sistemare il frigorifero in piano per evitare vibrazioni e rumorosità.
5. Il frigorifero deve essere installato in un posto con buona ventilazione, a una distanza di almeno 10 cm dalle pareti circostanti o dalla macchina del condizionamento
6. Il frigorifero non va installato vicino a fonti di calore o con luce diretta del sole al fine di evitare una diminuzione di efficienza o capacità di raffreddamento
7. Installare il congelatore in un luogo asciutto in modo da prevenire la ruggine sulla carrozzeria, che potrebbe compromettere l'isolamento elettrico.

PRECAUZIONI

1. Il freezer va connesso correttamente e direttamente alla presa di corrente, mai tramite riduzioni o prolunghe
2. In caso di danneggiamento del cavo elettrico della spina, contattare il servizio assistenza e non fare da soli. Quando lo si deve sconnettere, staccare la spina e non tirare i cavi
3. Se il voltaggio è instabile, scegliere il regolatore di tensione automatico adatto
4. Collegare la corrente per controllare il congelatore prima dell'uso, il freezer può essere utilizzato (riempito) solo dopo 30 minuti almeno dalla sua messa in funzione
5. Il termostato della temperatura va impostato secondo la temperatura necessaria, in base alla quantità di merce stoccata e alla temperatura dell'ambiente esterno circostante
6. Prima di mettere le cose nel congelatore, regolare il controllo della temperatura nel punto più basso e lasciarlo funzionare fino a quando la temperatura interna del freezer non scende a -18 °C, poi introdurre le cose e, dopo 12 ore, regolare il controllo della temperatura in posizione normale
7. Non mettere mai cibi caldi nel congelatore direttamente, ma solo dopo che sono stati raffreddati naturalmente all'esterno.



SCONGELAMENTO

1. Effettuare lo sbrinamento quando lo spessore del ghiaccio sulla parete dell'armadio raggiunge i 5 mm per ottimizzare la capacità di congelamento.
2. Posizionare il regolatore della temperatura nel punto più basso per 5/6 ore prima di iniziare lo sbrinamento.
3. Togliere la corrente e i prodotti, attendere lo scioglimento del ghiaccio con lo sbrinamento, non usare strumenti appuntiti.
4. Dopo lo sbrinamento, pulire le pareti interne con un panno morbido, e quindi riaccendere il freezer.

IL VERIFICARSI DEI SEGUENTI FENOMENI È NORMALE

1. Si sente il suono di acqua corrente quando il gas refrigerante entra in funzione
2. I prodotti congelati non si sciolgono anche nel caso in cui il freezer resti privo di corrente per un periodo prolungato
3. Quando l'umidità dell'ambiente circostante è molto elevata, è possibile la formazione di condensa sul freezer
4. Quando l'apparecchio è in funzione, condensatore e compressore sono caldi.

LA FUNZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO

1. Il simbolo sul controllo della temperatura 1-7 indica solo il livello di temperatura da alto a basso, non indica la temperatura specifica, girando la manopola in senso orario, la temperatura interna scenderà, girando la manopola nella direzione opposta, la temperatura salirà.
2. La luce rossa accesa indica che il compressore è in funzione.

DATI TECNICI

Modello	155
Capacità	136 lt
Consumo (kw-h/24h)	2,05 kw
Peso netto	47 kg
Dimensioni esterne	mm564 x 712 x 1189

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il controllo della temperatura è nel punto più alto

- Regola il controllo della temperatura
- Spina e presa non connessi correttamente = renderli ben collegati
- Fusibile rotto = Sostituire il fusibile

Il compressore non smette di funzionare:

- Luce gialla accesa = disattiva l'interruttore "Congelamento rapido"
- Il controllo della temperatura è sul punto più basso = Regola il controllo della temperatura.
- Troppe cose stoccate in una volta = Riduci la quantità

Presenza di spessore di ghiaccio

- Effettuare lo scongelamento
- La porta resta aperta troppo a lungo = riduci il tempo di apertura della porta.
- L'apparecchio è troppo vicino al muro = allontanarlo dal muro
- L'apparecchio è vicino a una sorgente di calore o al sole = cambiare collocazione

Rumore intenso

- Il pavimento non è in piano = cambiare posto
- Tubi refrigeranti troppo vicini = separarli o allontanarli

NOTA: qualora non fosse possibile risolvere i problemi secondo le modalità sopra indicate, contattare l'assistenza post-vendita; non gestire mai il problema da soli



MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Non aprire la porta frequentemente e troppo a lungo per risparmiare energia.
2. Non lasciare mai oggetti pesanti o caldi sulla parte superiore del congelatore per evitare deformazioni.
3. Interrompere l'alimentazione prima della pulizia
4. Per pulire il congelatore, utilizzare un panno morbido inumidito con un detergente delicato e acqua calda.
5. Utilizzare acqua calda per pulire una macchia di olio o di succo di frutta sulla guarnizione magnetica per mantenerne l'elasticità.
6. Applicare un po' di talco per prolungarne la durata.
7. Il congelatore non deve essere lasciato inutilizzato per lungo tempo. Se si smette di usare il congelatore, scollegare prima l'alimentazione principale, quindi pulire l'interno e lasciare la porta aperta per 2-3 giorni perché si asciughi.



ATTENZIONE

- Bambini piccoli o infermi senza la presenza di un adulto non devono utilizzare l'apparecchio.
- I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Abbiamo una politica di miglioramento continuo sui nostri prodotti e ci riserviamo l'eventuale cambiamento di materiali e specifiche senza preavviso. Per confermare i parametri specifici, si prega di attenersi all'etichetta presente sul prodotto.
- Il refrigerante all'interno è di tipo esplosivo. Una volta in cui si verificasse un malfunzionamento, deve essere riparato da un professionista. Non fatelo da soli!

Accedi all'AREA RISERVATA del nostro sito
www.med-food-com



Medfood

Med Food srl

Via Giuliano Cassiani 169

41122 MODENA - Italy

T:+39 059 8638105

info@med-food.com

Espositori refrigerati Med Food:
servizi di NOLEGGIO e VENDITA

